

# ISTRUZIONI D'USO TIMER DIGITALE


Timer digitale 230V 50Hz esterno presa Schuko con cavo 2,3 m + spina.

Programmazione ciclica con tempi ON/OFF indipendenti da 1 secondo a 99 minuti.

Programmazione giornaliera e settimanale, con funzione week-end (max. 9 programmi).

Cod.	Item No.	V-Hz	A
TC100003	#T2.EXT	230-50	8


## Vista generale



## Regolazione data e ora

- 1- Premere il pulsante ON/OFF per accendere il controller
- 2- Premere ripetutamente fino alla visualizzazione dell'ora
- 3- Tenere premuto per alcuni secondi per accedere alla programmazione
- 4- Impostare l'anno agendo sui pulsanti , premere per confermare
- 5- Impostare il mese agendo sui pulsanti , premere per confermare
- 6- Impostare il giorno agendo sui pulsanti , premere per confermare
- 7- Impostare l'ora agendo sui pulsanti , premere per confermare
- 8- Impostare i minuti agendo sui pulsanti , premere per confermare


### SEQUENZA COMANDI


















## Regolazione intermittenza

- 1- Premere il pulsante ON/OFF per accendere il controller
- 2- Premere ripetutamente fino alla visualizzazione del tempo di intermittenza
- 3- Tenere premuto per alcuni secondi per accedere alla programmazione
- 4- Impostare t1 (OFF time) agendo sui pulsanti , premere per confermare
- 5- Impostare t2 (ON time) agendo sui pulsanti , premere per confermare
- 6- Lasciare il tempo t3 a valore 0 , premere per confermare
- 7- Premere per abilitare la pompa e / o per abilitare la ventilazione (Optional)
- 8- Premere per abilitare l'intermittenza

### SEQUENZA COMANDI



## Regolazione funzione Crono


- 1- Premere il pulsante ON/OFF  per accendere il controller
- 2- Premere  per abilitare la funzione Crono : sul display apparirà 
- 3- tenere premuto  per alcuni secondi per accedere alla programmazione del Crono
- 4- Impostare l'ora di accensione desiderata agendo sui pulsanti , premere  per confermare
- 5- Impostare i minuti di accensione desiderati agendo sui pulsanti , premere  per confermare
- 6- Impostare l'ora di spegnimento desiderata agendo sui pulsanti , premere  per confermare
- 7- Impostare i minuti di spegnimento desiderati agendo sui pulsanti , premere  per confermare
- 8- Premere  per abilitare la pompa e / o  per abilitare la ventilazione
- 9- Agendo sui pulsanti  selezionare a quale giorni o assegnare la programmazione:
  - Tutti i giorni della settimana
  - Un giorno della settimana specifico
  - Tutti i giorni lavorativi (da Lunedì a Venerdì)
  - Solo week end (Sabato e Domenica)

premere  per confermare

Questa operazione può essere ripetuta per un massimo di 9 programmazioni timer differenti.

- 10- Tenere premuto per alcuni secondi  per uscire.

### SEQUENZA COMANDI



Note: durante la programmazione del Crono è possibile tornare indietro di un passaggio premendo il tasto 

# INSTRUCTION MANUAL DIGITAL TIMER


External digital timer 230V 50Hz Schuko plug+pin with 2.3 m el. cable.

Independent ON/OFF cycles programming from 1 second up to 99 minutes.

Daily and weekly programming, with week-end option (max 9 programs).

Cod.	Item No.	V-Hz	A
TC100003	#T2.EXT	230-50	8


## General View



## Date and time settings

- 1- Press ON/OFF button to start the controller
- 2- Repeatedly press until time is visualized
- 3- Hold for a few seconds to enter in the programming mode
- 4- Set the year using the keys , press to confirm
- 5- Set the month using the keys , press to confirm
- 6- Set the day using the keys , press to confirm
- 5- Set the hour using the keys , press to confirm
- 8- Set the minute using the keys , press to confirm


### CONTROL SEQUENCE























## Intermittence settings

- 1- Press ON/OFF button to start the controller
- 2- Repeatedly press until intermittence is visualized
- 3- Hold for a few seconds to enter in the programming mode
- 4- Set t1 (OFF time) using the keys , press to confirm
- 5- Set t2 (ON time) using the keys , press to confirm
- 6- Leave time t3 set as 0, press to confirm
- 7- Press to enable the pump and / or to enable the ventilation (optional)
- 8- Press to enable intermittence

### CONTROL SEQUENCE




## Crono Function settings


- 1- Press ON/OFF button  to start the controller
- 2- Press  to enable chrono function : the display will visualize 
- 3- Hold  for a few seconds to enter in the programming mode
- 4- Set the desired starting hour using the keys  , press  to confirm
- 5- Set the desired starting minute using the keys  , press  to confirm
- 6- Set the desired switching off hour using the keys  , press  to confirm
- 7- Set the desired switching off minute using the keys  , press  to confirm
- 8- Press  to enable the pump and / or  to enable the ventilation
- 9- Using the keys   select to which day fix the settings:
  - All the day of the week
  - One specific day
  - Monday to Friday only
  - Only week end (Saturday and Sunday)

Press  to confirm

this operation can be repeat up to max 9 different timer programs.

- 10- Hold  for a few seconds to exit.

### CONTROL SEQUENCE



Note: During the Crono programming it is possible to go back to the previous step pressing 